



by maytronics

Quick start guide



Dolphin POOLSTYLE

Thank you for purchasing a Maytronics Robotic Pool Cleaner.

The Robotic Pool Cleaners by Maytronics deliver advanced cleaning technologies, long lasting performance and easy maintenance. You and your family will be free to enjoy swimming with full confidence that your pool is completely clean.

Cautions & Warnings

- Use the originally supplied power supply only.
- Do not use an extension cable in any case whatsoever.
- Ensure the electrical outlet is protected by a ground fault interrupter (GFI) or an earth leakage interrupter.
- Keep the power supply out of standing water.
- Take the Robot Pool Cleaner out of the pool before allowing people to enter the pool.
- Unplug the power supply before servicing.
- Do not pull the Pool cleaner from the pool using the cable.
- Use the Pool Cleaner in the following water conditions only: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Specifications:
Motor protection: IP 68
Minimum depth: 0.80m/2.6ft
Maximum depth: 5m/16.4ft

Helpful hints

- When working, the Power Supply should be placed in the shade.
- If the Dolphin is fitted with combined or wonder brushes, gently squeeze the brushes until they are soaked with water.
- Release minimal required floating cable length to ensure proper pool coverage. Leave excess cable rolled outside the pool.
- After each cleaning cycle wash the filter bag or cartridge. Clogged filter bags reduce scanning and cleaning efficiency.
- Once a week unplug the cable from the power supply, unwind the tangled portions of the cable, straighten it out and leave it in the sun for several hours.
- Store the pool cleaner in a shady place on its Caddy, if not on a caddy, place the pool cleaner upside down.




For a detailed manual (including videos):
manuals.maytronics.com/99996144



Robot operation


Set Up



Attach the floating cable to the power supply.


Position the power supply at least 3m/10ft away from the edge of the pool.

Into the pool




Put the Pool Cleaner into the pool.
Release the Pool Cleaner and let it sink to the floor of the pool.
Make sure that the floating cable is free of any obstructions.

Operation



Turn the power supply ON.
The Pool Cleaner will now operate until it has reached the end of the cleaning cycle.


Out of the pool




6 Cleaning the filter

It is highly recommended to clean the filter basket after each cleaning cycle.
Note: Don't let the filter cartridges dry out before cleaning.


⚠ Unplug the power supply before servicing



Open the filter cover.



Lift up the basket.



7 Storage


Coil the cable and store in a cool, dry place on the Caddy.
Do NOT store the robot where it will be exposed to direct sunlight, excessive heat or to frost.

Maintenance


Cleaning the impeller

If you notice debris trapped in the impeller:


⚠ Unplug the power supply before servicing
Clean the debris trapped in the impeller opening, according to the following steps:



If the debris is not reachable follow the next steps.



Using a short screwdriver open the 2 screws.



Pull the impeller cover backwards to release it. Clean the debris trapped around the impeller.
Assemble the impeller cover.



by **maytronics**

Guide de démarrage rapide



Dolphin POOLSTYLE

Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.



Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Caractéristiques:
Protection du moteur: IP 68
Profondeur minimale: 0,80m/2,6 pieds
Profondeur maximale: 5m/16,4 pieds



Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Une fois par semaine, débranchez le câble du bloc d'alimentation, démêlez en les segments enchevêtré, puis redressez le et étalez le au soleil plusieurs heures.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).




Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/99996144




Fonctionnement du robot

Montage




Connectez le câble flottant à l'alimentation.




Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3m (10ft) de l'eau.


Dans la piscine



Introduisez le nettoyeur dans la piscine. Lâchez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond. Assurez-vous que le câble flottant ne rencontre pas d'obstruction.



Allumez l'alimentation. Le nettoyeur se met à fonctionner jusqu'à ce qu'il complète le cycle de nettoyage.






Fonctionnement

Hors de la piscine

Nettoyage du filtrage

Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage. Attention : Ne laissez pas les panneaux de filtrage sécher avant de les nettoyer.

 Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée



Ouvrez le couvercle des filtres. Soulevez le panier.

Nettoyez le panier de filtrage au moyen d'un jet d'eau.

7 Stockage

Enroulez le câble et rangez-le dans un endroit frais et sec sur le Caddy. Ne pas entreposer le robot où il sera exposé à la lumière directe, à la chaleur excessive ou au gel.


Entretien

Nettoyage de l'hélice


Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

 Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée.



Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:



Si les déchets sont hors d'atteinte, effectuez les opérations suivantes.



Au moyen d'un tournevis court, desserrez les 2 vis.



Tirez le couvercle de l'hélice vers l'arrière pour le déloger. Enlevez les déchets qui encombrant l'hélice. Réassemblez le couvercle de l'hélice.