

HANDLEIDING



INHOUD

1	Voor gebruik	2		
2.	Veiligheidsmaatregelen	2		
3	Afkortingen	3		
4	Kenmerken	3		
	4.1. Veraeliikinastabel BI 12x zwembadcontrollers	3		
	4.2 Specificaties controller	3		
	4.3 Specificaties elektode HI1036-18xx*	5 5		
5	Reschrijving	5 5		
5.	5.1 Reschrijving functies en scherm	ر ا		
	5.1. Descringving forcers on schorin	0		
	5.2. Rokaholina	، 8		
	5.0. Decadering	0 9		
6		, 9		
0.	6.1 Alaamana richtliinan	10		
	6.2 Installatiostannon	10		
	6.2. Installation	10 11		
	6.5. De sollue unisionen	14 15		
	6.4. Installatio injectoren	را ۱۲		
	0.5. IIISIUIUIIE IIIJECIOIEII	I Э 17		
	0.0. IIISIUIUIIE UOOISIIOOIIILEI	10		
7	0.7. CIOUU-COIIIIECIIVIIEII (DLIZZ)	/ 10		
7.		10		
	7.1. Controllermenu	01		
	7.2. Algemene instellingen	20		
	7.3. Parameterinstellingen	ZI		
	7.4. Hanna Cloud-opties (BL122)	23		
	7.5. Beveiliging	24		
•	7.6. Analoge uitgangen BL121	25		
8.	Gebruik	25		
	8.1. pH-kalibratie	25		
	8.2. ORP-kalibratie	28		
	8.3. GLP-informatie	28		
	8.4. Meten	29		
	8.5. Werkmodi controller	30		
	8.6. Regelmodus	30		
	8.7. Loggen	32		
	8.8. Log bekijken	32		
9.	Gebeurtenismanagement	34		
	9.1. Waarschuwing	34		
	9.2. Alarmspecificaties	34		
	9.3. Procesfouten	35		
	9.4. Systeemfouten	36		
10.	Onderhoud	37		
	10.1. Conditionering en onderhoud elektrode	37		
	10.2. Vervangen van pompslangen	38		
11.	Accessoires	38		
12.	Certificering			
13.	Garantie			
		-		

Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

- Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.
- Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1. VOOR GEBRUIK

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

Er zijn twee versies: inline BL12x-10, en met doorstroomcel BL12x-20. Elk instrument wordt geleverd met:

BL121-10, BL122-10 inline BL121-20, BL122-20 met dorostroomcel HI1036-1802 elektrode (pH/ORP/temperatuur/aardingspin) HI1036-1802 elektrode (pH/ORP/temperatuur/aardingspin) BL120-410 doorstroomcel BL120-401 kraan (2) BL120-402 aan- en afvoerleiding BL120-450 montagestukken 50 mm BL120-250 zadel voor kranen 50 mm (2) BL120-550 zadel voor elektrode 50 mm (1) BL120-201 injector (2) BL120-201 injector (2) BL120-250 zadel voor injectoren 50 mm (2) BL120-250 zadel voor injectoren 50 mm (2) BL120-300 slang voor peristaltische pomp (2) BL120-300 slang voor peristaltische pomp (2) BL120-202 aanzuig- en doseerslang 10 m BL120-202 aanzuig- en doseerslang 10 m BL120-200 aanzuigfilter en keramisch gewicht (2) BL120-200 aanzuigfilter en keramisch gewicht (2) Zakjes pH 7,01 (3) Zakjes pH 7,01 (3) Zakjes pH 4,01 (3) Zakjes pH 4,01 (3) HI7022 ORP 470 mV oplossing, 250 ml HI7022 ORP 470 mV oplossing, 250 ml Kwaliteitscertificaat **Kwaliteitscertificaat** Stroomkabel Stroomkabel Handleiding Handleiding

Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument goed werkt. Bij gebreken moet het instrument compleet met alle toebehoren worden teruggestuurd in de originele verpakking.

Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat dit geschikt is voor de omgeving waarbinnen het wordt gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, voor uw veiligheid en die van het instrument.

2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Gebruik geen chloortabletten, korrels of andere niet-vloeibare chloortoepassingen.
- Gebruik de controller niet bij een zwembad met zoutelektrolyse.
- Voeg geen stabilisator (bv. cyanuurzuur) toe aan zwembad of spa tijdens het gebruik van de controller. Om stabilisator uit het zwembad te verwijderen, moet het zwembad worden geleegd en schoongemaakt.
- Koppel de poolcontroller altijd los van de stroom bij het maken van elektrische aansluitingen.
- Open het grote achterpaneel niet.
- Laat geen andere kabels met de voedingskabel door de kabelwartel lopen.

3. AFKORTINGEN

DHCP	dynamic host configuration protocol
IP	Internet protocol (adres)
led	lichtemitterende diode
ORP	oxidatie-reductiepotentiaal
redox	reductie en oxidatie
SPDT	éénpolig tweewegs (single pole double throw)

4. KENMERKEN

4.1. Vergelijkingstabel BL12x zwembadcontrollers

	pH- meting	ORP- meting	Zuurdoserende pomp	Chloordoserende pomp	Analoge uitgangen	Hanna Cloud- connectiviteit
BL121	✓	✓	~	\checkmark	\checkmark	
BL122	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark

4.2. Specificaties controller

Bereik	0,00 tot 14,00 pH, ±2000 mV, -5,0 tot 105,0 °C				
Resolutie	0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C				
Nauwkeurigheid	±0,05 pH, ±5 mV, ±1 °C (bij 25 °C)				
Kalibratie	pH-bufferkalibratie: automatisch, 2 punten (4,01, 7,01, 10,01 pH) pH-proceskalibratie: 1 punt ORP-kalibratie (mV): 1 punt				
Temperatuurcompensatie	Automatisch -5,0 tot 105,0 °C voor pH				
pH-regulator	Proportioneel met instelbaar punt en proportionele band. Vertraging bij opstarten en overdoseringsbescherming. Timeout				
ORP-regulator	Proportioneel met instelbaar punt en proportionele band. Vertraging bij opstarten en overdoseringsbescherming. Overdoseringsbescherming met timer Stoppen pH-regeling				
Alarmen	Hoog & laag met aan/uit-optie voor alle parameters. Alarm wordt geactiveerd gedurende 5 opeenvolgende metingen boven/onder drempelwaarde.				
*Het bereik (pH en temperatuur) kan w	vorden beperkt door de limieten van de elektrode.				
Log	Automatische registratie 60 dagen met 10 sec. interval Metingen (pH, ORP, temperatuur) Gebeurtenissen: alarmen, fouten, stroompannes Tabel/grafische modus Export naar USB-schijf Logbestanden in csv-formaat				

Cloud-connectie BL122	 De controller is verbonden met Hanna Cloud via een beveiligde verbinding. Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps-verbinding Device Identity Registry Beleidsgestuurde autorisatie van beveiligingssleutels Het instrument stuurt instellinginformatie naar de cloud bij het opstarten en telkens wanneer de instellingen worden gewijzigd. Meetwaarden: pH, redox, temperatuur Gebeurtenissen: alarmen/waarschuwingen/fouten Randapparatuurstatus: Ied's Laatst gedoseerde zuur- en chloorvolumes GLP-informatie Het instrument stuurt statusinformatie naar de cloud met een gedefinieerde periode, afhankelijk van de geselecteerde instelling. Alarminstellingen Doseringsinstellingen Algemene instellingen Systeem: fabrikant, meterinfo (model, FW-versie, OS-versie, SN), elektrode-info (type, FW-versie, SN) De Remote hold-modus: is een noodmodus die op afstand kan worden geactiveerd via een webapplicatie in deze modus zijn de pompen gedeactiveerd kan handmatig worden geannuleerd 				
Etherne-ingang BL122	Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps				
Pompregeling	Snelheidsregeling pomp (0,5 l/u tot 3,5 l/u) en max. uitgangsdruk 1 atm (14 psi) Manuele regeling van elke pomp				
Wachtwoordbeveiliging	Instellingen, kalibratie en log opvragen				
Opslag	USB				
GLP	pH/ORP				
Alarmsysteem	Intuïtief waarschuwingssysteem op basis van led's Opties voor alarmfiltering Alarmrelaisbesturing op basis van gebruikersfilters				
Alarmrelaisuitgang (1)	SPDT 5 A/230 VAC, geactiveerd door instellingen pH/ORP/temperatuurgebeurtenissen				
Analoge uitgangen (3) BL121	4 tot 20 mA, uitgang instelbaar Uitgangsimpedantie ≤ 500 0hm Nauwkeurigheid < 0,5 % volle schaal Galvanisch gescheiden tot 50 V ten opzichte van massa				
Digitale ingangen (3)	Galvanisch gescheiden contact Laag niveau in zuurtank (contact open) Laag niveau in chloortank (contact open) Hold-ingang (contact open) Flow switch (hold, contact open)				
Elektrode-ingang	H11036-1802 digitale elektrode pH/ORP/temperatuur/aardingspinWaterbestendige DIN-connector Galvanisch gescheiden RS485-interface				
Voeding	100 - 240 VAC				
Stroomverbruik	15 VA				
Omgeving	0-50 °C, max. 95 % RH niet-condenserend				
Dimensies	245 x 188 x 55 mm (73 mm met pompen)				
Gewicht	1700 g				
Beschermingsklasse	IP65				

4.3. Specificaties elektode HI1036-18xx*

Bereik pH		0,00 tot 12,00 pH		
ORP		$\pm 2000 \text{ mV}$		
	temperatuur	0,0 tot 70,0 °C		
Referentie		Ag / AgCl referentie-elektrode (3.5M KCl)		
Junctie		doek		
Aardingspin		ja		
Behuizing		PVDF		
Draad		3/4″ NPT		
Kabellengtes		2, 5, 10, 15, 20 m		
Connector		DIN		
Maximale druk bij 25 °C		3 bar (43.5 psi)		

5. **BESCHRIJVING**

Algemene beschrijving en beoogd gebruik

De Security Pool Plus is een automatisch systeem voor het meten en regelen van het pH-en vrij chloorniveau in een zwembad of spa.

Het chloorniveau wordt gemeten op basis van het ORP/redox-principe. Een toename van de ORP-waarde correspondeert met een toename van het vrij chloorgehalte. pH- en desinfectietesten worden samen gedaan voor een efficiëntere desinfectie en controle. De doeltreffendheid van ontsmettingsmiddelen, zoals chloor, is afhankelijk van een gecontroleerde pH-waarde. De ORP-waarde is de meest consistente indicator van de zuiverende werking van het zwembad, spa of waterbehandeling. Doorgaans geeft 650-750 mV bij 7,2 pH de juiste waterbehandeling (alle schadelijke bacteriën worden gedood in minder dan 1 seconde).

De **BL122** biedt het extra voordeel van de mogelijkheid tot externe toegang en het visualiseren van gemeten gegevens via Cloud-connectiviteit. Alle metingen en gebeurtenissen worden via de Ethernet-verbinding naar Hanna Cloud verzonden.

Bij de **BL121** zijn drie analoge uitgangen beschikbaar waarmee u verbinding kan maken met een externe datalogger om een van de drie gemeten parameters te monitoren. De uitgangen zijn schaalbaar en bieden meer flexibiliteit en betere resolutie indien gewenst.

Elk van de controllers kan worden gekoppeld aan de H11036-18xx digitale sonde. De sonde bevat pH- en ORP- en temperatuursensoren, samen met een aardingspin. Het werd speciaal ontworpen om een gebroken elektrode te detecteren op basis van een verschoven ISO-potentiële waarde, rond 4 pH. De H11036-1802 maakt gebruik van Ag/AgCl-referentie met 3,5 M KCl. ORP-waarden worden daarnaar gerefereerd.

Meetgegevens die op de sonde zijn opgeslagen, worden via een digitale verbinding naar de controller overgebracht, waardoor ruis en statiek worden geëlimineerd door hoge impedantiesignalen die door de kabel worden gedragen.

BL12x zwembadcontrollers zijn verkrijgbaar in twee configuraties:

in-line, voor directe sondeinstallatie en chemische injectievattingen in bestaande leidingen

met doorstroomcel, voor kalibratie en onderhoud van de sonde zonder de recirculatiepomp uit te schakelen

Voor controle heeft elk van de BL12x een ingebouwde datalogger. Metingen worden elke 10 seconden geregistreerd, met een dagelijks log of wanneer het instrument is gekalibreerd. Geregistreerde gegevens omvatten pH, ORP en temperatuur, laatste kalibratiegegevens, installatieconfiguratie en eventuele gebeurtenisgegevens. Voor controle en opslag kunt u gegevens overbrengen naar een pc via een USB-sleutel.

De BL12x is een automatisch systeem, maar het is raadzaam dat u de pH- en chloorniveaus in het zwembad controleert met behulp van een draagbare colorimeter.

Belangrijkste kenmerken

- Twee ingebouwde peristaltische doserende pompen met proportionele regeling
- Handmatige bediening voor pomppriming
- Overdoseringsbescherming met timer

- Hervat doseren bij herstart in geval van stroomuitval
- Ingang niveausensor om de regeling te stoppen zonder reagentia
- Gekoppelde pH-ORP-besturing: ORP wordt alleen uitgevoerd wanneer het pH-instelpunt is bereikt
- Meerkleurige led-indicatoren voor doseren, meterstatus en service
- Live grafiekweergave
- Programmeerbare alarmen
- Wachtwoordbeveiliging

Belangrijkste voordelen

- Alles-in-één oplossing voor automatische regeling van pH- en chloorniveaus
- Chloordosering pas nadat pH-waarde correct is

5.1. Beschrijving functies en scherm

Voorkant

Het voorpaneel bevat een aangepast display en een toetsenbord. Normaal gesproken geeft de eerste regel meetwaarden weer en de tweede regel de temperatuur. Twee led's geven de alarmstatus en servicevoorwaarden aan. Een rode led geeft een storing aan. Twee blauwe led's knipperen als de pomp is geactiveerd.



5.2. Toetsen



- 1 MENU Manuele pompcontrole, opties pH/ORP/temperatuur en algemene instellingen.
- 2 ▲/▼ Bladeren menu/aanpassen instellingen. Verandert in meetmodus de weergave naar één parameter die wisselt tussen pH, ORP, temperatuur en log. Ook om naar het geheugen te gaan.
- 3 HELP Helpmenu/verlaten helpmenu.
- 4 Virtuele toetsen Contextuele functies.

Achterkant



- De analoge uitgangen zijn alleen beschikbaar voor BL121, de Ethernet-connector is alleen beschikbaar voor BL122.
- Koppel de controller altijd los van de stroom bij het maken van elektrische aansluitingen. Open de grote achterklep niet. De gebruikelijke aansluitingen bevinden zich enkel achter het kleine paneel.

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen. Open de achterklep en verwijder deze.

Om terug te plaatsen, bevestig het onderste gedeelte van de kap op de controller en druk om te sluiten. Draai de schroef vast met de schroevendraaier.



5.3. Bekabeling

	ANALOGE UITGANGEN (BL121)	A01 + 4 - 20 mA OUT - A02 + 4 - 20 mA OUT - A03 + 4 - 20 mA OUT - A03 -
ANALOG OUTPUTS ANALOG OUTPUTS ANALOG OUTPUTS ANALOG OUTPUTS ALARM RELAY POWER INPUT N O	ETHERNET (BL122) DIGITALE INGANGEN ALARM-RELAIS	RJ-45 connector
	STROOM-INGANG	N nul ⊥ aarding L fase

- De analoge uitgangen zijn alleen beschikbaar voor BL121, de Ethernet-connector is alleen beschikbaar voor BL122.
- Koppel de controller altijd los van de stroom bij het maken van elektrische aansluitingen. Open de grote achterklep niet. De gebruikelijke aansluitingen bevinden zich enkel achter het kleine paneel.

Er zijn vier openingen voor bedrading.

- De openingen linksachter zijn bedoeld voor elektrische en digitale ingang.
- De linker voorzijde is voor de bedrading van het alarmrelais.
- De grotere rechteropening is voor de analoge uitgangen (BL121) en de ethernet-kabel (BL122).
- Sensorbedrading wordt gemaakt met behulp van de connector met schroefdraadafdichting.
- Voer stroombekabeling niet door dezelfde opening met andere kabels. Dicht eventuele ongebruikte openingen af met doorvoerpluggen.



5.4. Aansluiten ethernetkabel BL122

- 1. Steek de ethernetkabel door de kartelmoer en de gesleufde rubberen afdichting.
- 2. Steek de ethernetkabel in de behuizing.
- 3. Steek de analoge uitgangskabel door dezelfde kartelmoer en gesleufde rubberen afdichting. Gebruik een 6-aderige kabel.
- 4. Voer de kabels door de afdichting om de klemmen te bereiken.
- 5. Plaats de rubberen afdichting in de behuizing en draai de verbinding vast door de kartelmoer met de klok mee te draaien.



🔰 💿 Sluit de analoge verbindingen aan voordat u de internetkabel aansluit.



Koppel de controller altijd los van de stroom bij het maken van elektrische aansluitingen.
 Open de grote achterklep niet. Gebruikersbruikbare terminals zijn alleen te vinden achter het kleine paneel.
 Laat de stroombekabeling niet door dezelfde opening lopen als andere kabels.

6. INSTALLATIE

Inline configuratie

De elektrode wordt in het zadel geplaatst en op de buis gemonteerd na de zwembadfilter.

Doorstroomcel

Met de sonde gemonteerd in de doorstroomcel, dicht bij de controller. Het waterwordt via een monsterlijn met kleine diameter met de juiste verbindingen naar de doorstroomcel geleid.

Met doorstroomcelconfiguraties kan de watercirculatie worden gestopt door de klep op de inlaat te sluiten terwijl onderhouds- of kalibratieprocedures worden uitgevoerd.

6.1. Algemene richtlijnen

Bepaalde taken vereisen kennis van mechaniek, elektriciteit en sanitair. Deze moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Scherm bij het kiezen voor de juiste locatie voor montage de regelaar af van direct zonlicht, druppelend water en overtollige trillingen.
- Houd het debiet zo constant mogelijk voor een optimale sensorwerking.
- Installeer indien nodig kabelwartels en stekkers om de pompregelaar goed af te sluiten.
- Voor een optimale werking moeten alle buizen, kabels, zadels en vattingen goed zijn aangesloten.
- Voor inline installatie moet het elektrodeaanboorzadel na de zwembadfilter gemonteerd worden, op minder dan 2 m afstand van de Security Pool Plus.
- Sebruik handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming bij het werken met injectoren.
- Bepaal of een doorstroomdetector, alarmrelais of analoge uitgangen zullen gebruikt worden alvorens doorstroomcel of Security Pool Plus te monteren, omdat toegang tot het achterste paneel vereist is.

6.2. Installatiestappen

De recirculatiepomp moet uitgeschakeld zijn.

- 1. Controleer het tankniveau van chloor en zuur.
- 2. Kalibreer de elektrode voor het gebruik voor accurate metingen.
- 3. Monteer het elektrodezadel (bij inline configuratie) of in een doorstroomcel.
- 4. Monteer het injectorzadel (zie procedure).
- 5. Bevestig de flexibele aanzuigslangen tussen tanks en pompen.
- 6. Bevestig de doseerslangen tussen pompen en injectoren.
- 7. Controleer of de niveausensoren werken (indien gebruikt).
- 8. Controleer of de flow switch werkt (indien gebruikt).

BL12x-controllers worden geleverd met twee soorten slangen, voor zowel stroomcel- als inline configuraties:

- starre slangen voor uitlaat (afgifte) verbindt de pompuitgangen met de injectoren
- flexibele slangen voor inlaat (aspiratie) verbindt de reagensfilters met de pompinlaten

Inline installatie



Aansluitingen voor stroomdetector en voor niveausensor (zuur- en chloortanks) zijn optioneel.

Doorstroomcelinstallatie

De maximale druk van het doorstroomsysteem is 3 atm (44 psi).



Positie	Component		
1	Controller		
2	pH/ORP/temperatuur-elektrode		
3	Doorstroomcel		
4	Doorstroomceladapter		
5	Slangen doorstroomcel		
6	Flexibele slangen voor pompinlaat		
7	Rigide slagnen voor pompuitlaat		
8	Aanzuigfilter		
9	Kraan doorstroomcel		
10	Injector, ½" draad		
11	Plastic opzetstuk, 1/2"		
12	Injectorzadel voor pijp, 1/2″ draad		

Montageaanbevelingen voor zadel

Kies de vereiste boorgrootte. Zie onderstaande tabel voor dimensiedetails.



- Plaats het bovenste deel van het zadel (5) bovenop de pijp (3) met de verzegeling (4) over het gat geplaatst.
 Neem het onderste deel van het zadel (2), samen met ingebrachte moeren (1) en lijn het uit onder het bovenste deel.
 Steek de schroeven (7) met vlotten (6) door de gaten en draai vast in de gemonteerde moeren.
 Gebruik met een moersleutel om alle schroeven (7) voorzichtig aan te draaien.

- Plaats de O-ring (8) in het bovenste zadel. •

Aanboorzadel voor elektrode (inline)			Boorgat min max.
BL120-550	50 mm buis	1 - ¼"draad	29 mm - 32 mm / 1.1417″ - 1.2598″
BL120-563	63 mm pipe	1 - ¼"draad	29 mm - 32 mm / 1.1417″ - 1.2598″
BL120-575	75 mm pipe	1 - ¼"draad	29 mm - 32 mm / 1.1417″ - 1.2598″
Aanhoorzadels v	oor doorstroomce	laansluitinaen	Boorgat min - max
BL120-450	50 mm buis	1/2"draad	20 mm - 25.4 mm / 0.7874" - 1.0000"
BL120-463	63 mm buis	1⁄2″draad	20 mm - 25.4 mm / 0.7874" - 1.0000"
BL120-475	75 mm buis	1⁄2″draad	20 mm - 25.4 mm / 0.7874" - 1.0000"
Aanboorzadel vo	oor injectoren		Boorgat min max.
BL120-250	50 mm buis	1/2 "draad	20 mm - 25.4 mm / 0.7874" - 1.0000"
BL120-263	63 mm buis	1/2"draad	20 mm - 25.4 mm / 0.7874" - 1.0000"
BL120-275	75 mm buis	1/2 "draad	20 mm - 25.4 mm / 0.7874" - 1.0000"

6.3. De sonde aansluiten

De elektrode moet worden aangesloten op de controller en worden gekalibreerd voordat deze in de buis wordt geïnstalleerd.

- 1. Verwijder de beschermdop en controleer of de O-ring op 2. Plaats de moer op de elektrode. zijn plaats zit.
 - O-ring Protective cap



- 3. Schroef voorzichtig de adapter op de elektrode zonder de O-ring te beschadigen.
- 4. Plaats de voorbereide elektrode met de adapter en schroef deze voorzichtig in het zadel.





6.4. Installatie aanzuigfilters



Aanzuigfilters worden gebruikt zodat vuil niet in de leidingen kan dringen.

- Snij de aanzuigslangen op de gewenste lengte voor de verbinding tussen de peristaltische pompen en reagenstanks. ٠ Schuif het keramisch gewicht over de slang.
- •
- •
- •
- Schuit het keramisch gewicht over de slang. Plaats het gewicht en de knelkoppeling op de slang. Plaats het uiteinde van de slang op de filter. Zet de knelkoppeling vast en schroef ze op de filter. Schuif de knelkoppeling van de pompinlaat (pijl omhoog) op de slang. Schuif het uiteinde van de slang over de ingang van de pompslang. Schuif de knelkoppeling over de slang en draai vast. Herhaal voor de tweede aanzuigfilter. •
- •
- •
- •
- Plaats in de voorziene reagenstank. •

6.5. Installatie injectoren

- Snij de doseerslangen op de gewenste lengte voor de verbinding tussen injectorzadel en uitlaat van de peristaltische • pomp.
- •
- Plaats de knelkoppeling op de slang. laats het uiteinde van de slang op de injector. Zet de knelkoppeling vast en schroef ze op de injector. •
- Schroef de injector in het zadel. •
- •
- Schuif de knelkoppeling van de peristaltische pomp op de slang. Schuif het uiteinde van de slang over de uitgang van de peristaltische pompslang. •
- Controleer of de juiste pomp wordt gebruikt. •
- Schuif de knelkoppeling over de slang en draai vast. •
- Herhaal voor de tweede injector. •





6.6. Installatie doorstroomcel

Het water stroomt van de inlaatklep naar de doorstroomcel en wordt via de uitlaat teruggevoerd naar de leiding.





Voorbereiding de inlaat- en uitlaatklep

- Monteer het zadel voor de inlaat- en uitlaatklep van de door-• stroomcel (volg de montageaanbevelingen voor zadel).
- Smeer spaarzaam twee O-ringen (2) met een dunne laag vet en monteer ze aan beide zijden van het verbindingsstuk (1). Schroef het verbindingsstuk in het zadel (3). •
- Schroef de kraan (4) in het open einde van het verbindingsstuk tot het vast en in de juiste richting zit. Schroef voorzichtig de rechte buisvatting (5) in het ventiel •
- zonder de O-ring te beschadigen.
- Plaats de slang (6) in de buisvatting (5). •

Montage doorstroomcel

- •
- Plaats een O-ring (4) op de celdop (5). Plaats deze op de doorstroomcel (2) aan het uiteinde het verst • van het zijgat.
- Schroef een stroomcelmoer (3) op de celdop. Schroef de rechte buisvatting (6) in het gat van de celdop. •
- Neem de tweede O-ring (4) en bevestig deze op de doorstroom-• celceladapter (1).
- Plaats deze op de doorstroomcel (2) aan het uiteinde het dichtst • bij het zijgat.
- Schroef de tweede moer (3) over de stroomceladapter (1). Schroef de elleboogpijp (7) in het zijgat van de doorstroomcel • (2).
- Plaats de O-ring (8), in de stroomceladapter (1).



Aansluiten sonde

- Verwijder de beschermkap en controleer of de O-ring (2) op zijn plaats zit.
- Plaats de vlot (5) op de sonde.
- Schroef de adapter voorzichtig (4) op de sonde zonder de O-ring te beschadigen.
- Monteer de kraag (7) op het paneel met de meegeleverde schroef.
- Breng de samengestelde doorstroomcel in de kraag (7) en overlap de twee kraagvleugels.
- Druk met de hand op de overlappende vleugels totdat de kraag in positie klikt.
- Steek de elektrode (3) voorzichtig in de doorstroomcel zonder de O-ring te beschadigen, totdat de adapter (4) in de doorstroomcel zit.
- Draai de moer (3) aan tot het geheel goed vastzit.
- Connecteer de aanzuigleiding voor de doorstroomcel bovenaan (6a).
- Connecteer de retourleiding voor de doorstroomcel onderaan (6b).

Solution Kalibreer de elektrode voordat u deze in de stroomcel installeert.

6.7. Cloud-connectiviteit (BL122)

Hanna Cloud is een webgebaseerde applicatie die gebruikers verbindt met meetapparaten zoals de BL122. Metingen en gegevensopslag zijn toegankelijk vanaf een pc, tablet of telefoon met een internetverbinding. Er kunnen meerdere geregistreerde apparaten worden aangesloten.

Ga naar www.hannacloud.com en volg de vereiste stappen om een account aan te maken. Na het inloggen is de Hanna Cloud-gebruikershandleiding toegankelijk, die gedetailleerde informatie bevat over Hanna Cloud-functionaliteit.



7. INSTELLINGEN

7.1. Controllermenu

Het menu heeft zeven categorieën:

- Zuur (of base)-pompregeling
- Cl₂-pompregeling
- pH-opties (Kalibr., Instellingen, GLP)
- ORP-opties (Kalibr., Instellingen, GLP)

Overzicht BL121

- Temperatuuropties (Instellingen)
- Hanna Cloud-opties (BL122)
- Algemeen



Overzicht BL122



7.2. Algemene instellingen



Setup menu locked



Algemene opties

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Tijd	Huidige ingestelde tijd	-	Stel huidige tijd in
Tijdformaat	hh:mm:ss 24u hh:mm:ss 12u	hh:mm:ss 24u	Stel formaat huidige tijd in
Datum	Huidige ingestelde datum	-	Stel huidige datum in
Datumformaat	yyyy-mm-dd, dd-mm-yyyy, mm-dd-yyyy, yyyy/mm/dd, dd/ mm/yyyy, mm/dd/yyyy	yyyy-mm-dd	Stel formaat huidige datum in
Toetsgeluid	🗹 aan 🗌 uit	uit	Aan/uit toetsgeluid
Alarm- en foutgeluiden	🗹 aan 🗌 uit	aan	Een toon wordt gegenereerd bij elke nieuwe gebeurtenis.
Decimaal	Punt/komma	Punt	Decimale scheiding
Lcd-contrast	0 % tot 100 %/1 %	50 %	Schermcontrast
Achtergrondverlichting	0 % tot 100 %/1 %	50 %	Contrast achtergrondverlichting
Taal	Engels, Nederlands	Engels	Taal menu's
Fabrieks- instellingen	-	-	Alle instellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen
Info reglaar	-	-	Firmwareversie, taal, serienummer
Elektrode	-	-	Model, firmwareversie, serienummer, status fabriekskalibratie
Wachtwoord	🗹 aan 🗌 uit	uit	Een slotikoontje wordt getoond indien 'aan'

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
ID	0 tot 9999/1	1234	Identificatienummer regelaar
Flow switch	🗹 aan 🗌 uit	uit	Aan/uitschakelen van flow switch (hold) recirculatiepomp
Timeoutalarm	0 tot 60 min/1 min	0 min.	De timeoutwaarde nadat een hoog/laag-waarschuwing 'alarm' werd.

*Functie moet worden ingeschakeld in Instellingen en een optionele inline stroomsensor moet worden aangesloten op de HOLD-ingang (zie digitale ingangsverbindingen in bedrading). Wanneer de recirculatiepomp niet werkt, moet de uitgang van de stroomsensor open staan om de HOLD-modus te activeren (activeert de doserende pompen).

7.3. Parameterinstellingen



De analoge uitgangen zijn alleen beschikbaar voor BL121.

Instellingen pH

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Doseertype	Zuur/base	Zuur	Gebruik de juiste optie op basis van de inhoud van de tank
Instelpunt	6,00 tot 8,00 pH/ 0,01pH	7,20 рН	Gebruik om het verwachte pH-niveau in het zwembad in te stellen. Wanneer de pH-pomp wordt geactiveerd, knippert de pomp-led.
Proportionele band	0,1 tot 2,0 pH/0,1 pH	2,0 рН	pH-gereguleerde tijdproportionele band. Regelt de tijd 'uit' en de tijd 'aan' in verhouding binnen de band. De pomp is continu aan op de ingestelde waarde met de toegevoegde proportionele band.
Debiet	0,5 tot 3,5 l/u/0,1 l/u	2,2 l/u	Debiet pH-doseerpomp
Timeout	1 tot 120 min/1min	30 min	Maximaal toegestane doseertijd in automatische modus
Alarm hoog	(pH laag+0,1) tot 14,0 pH zuur/0,1 pH	8,0 pH	Minimum pH-waarde die een hoog-alarm activeert, als die langer duurt dan 5 sec. * Status- en service-led's gaan aan en de pH-pomp wordt uitgeschakeld.
Alarm hoog	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen hoog-alarmen
Alarm laag	0,0 tot (pH hoog-0,1) pH zuur/0,1 pH	6,0 pH	Maximale pH-waarde die een laag-alarm activeert, als die langer duurt dan 5 sec. ** Status- en service-led's gaan aan en de pH-pomp wordt uitgeschakeld.
Alarm laag	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen laag-alarmen
Waarschuwingen en foutmeldingen	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen van waarschuwingen en foutmel- dingen met betrekking tot pH-gebeurtenissen.

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Alarm activeert relais	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen relais voor pH-gebeurtenissen
Doseervertraging	1 to 180 min/1 min	2 min	Vertraagde doseerstart na inschakelen toestel
Analoge uitgang (BL121)	uit, A01, A02, A03	uit	Wijs een analoge uitgang toe voor pH-meting
Max. analoge uit (BL121)	1 tot 14 pH / 1 pH	14 pH	Hoge pH-limiet toegewezen aan 20 mA
Min. analoge uit (BL121)	0 tot 13 pH / 1 pH	0 pH	Lage pH-limiet toegewezen aan 4 mA
Ingang zuurtank	🗹 aan 🗖 uit	uit	Aan/uitschakelen van ingang laag niveau zuurtank

* Min. instelbare waarde van hoog-alarm is gerelateerd aan laag-alarmwaarde indien ingeschakeld. ** Max. instelbare waarde van laag-alarm is gerelateerd aan hoog-alarmwaarde indien ingeschakeld.

Instellingen ORP

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Instelpunt	200 tot 900 mV/1 mV	700 mV	Instellen verwacht ORP-niveau zwembad
Proportionele band	10 tot 200 mV/1 mV	100 mV	ORP-gereguleerde tijdproportionele band. Regelt de tijd 'uit' en de tijd 'aan' in verhouding binnen de band. De pomp is continu aan op de ingestelde waarde met de toegevoegde proportionele band.
Debiet	0,5 tot 3,5 l/h/0.1 l/u	2,2 l/u	Debiet chloordoseerpomp
Timeout	1 tot 120 min/1 min	30 min	Maximaal toegestane doseertijd in continumodus
Alarm hoog	(laag + 1) tot 1000 mV/1 mV	900 mV	Minimum ORP-waarde die een hoog-alarm activeert, als die langer duurt dan 5 sec. * Status- en service-led's gaan aan en de chloorpomp wordt uitgeschakeld.
Alarm hoog	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen
Alarm laag	0 tot (hoog-1) mV/1 mV	200 mV	Maximale ORP-waarde die een laag-alarm activeert, als die langer duurt dan 5 sec. ** Status- en service-led's gaan aan en de chloorpomp wordt uitgeschakeld.
Alarm laag	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen
Waarschuwingen en foutmeldingen	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen van waarschuwingen en foutmeldin- gen met betrekking tot ORP-gebeurtenissen.
Alarm activeert relais	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen relais voor ORP-gebeurtenissen
Doseervertraging	1 tot 180 min/1 min	5 min	Vertraagde doseerstart na aanschakelen
Analoge uitgang (BL121)	uit, A01, A02, A03	uit	Wijs een analoge uitgang toe voor ORP-aflezing
Max. analoge uit (BL121)	-1999 tot 2000 mV/1 mV	2000 mV	Hoge ORP-limiet toegewezen aan 20 mA
Min. analoge uit (BL121)	-2000 tot 1999 mV/1 mV	-2000 mV	Lage ORP-limiet toegewezen aan 4 mA
Ingang chloortank	🗹 aan 🗖 uit	uit	Aan/uitschakelen van ingang laag niveau chloortank

Temperatuur

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Alarm hoog	(laag+0,1) tot 100,0 °C/ 0,1 °C	50,0 °C	Minimum temperatuurwaarde die een hoog-alarm activeert, als die langer duurt dan 5 sec. *
Alarm hoog	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Alarm laag	0,0 tot (hoog-0,1) °C/0,1 °C	10,0 °C	Maximale temperatuurwaarde die een laag-alarm activeert, als die langer duurt dan 5 sec. **
Alarm laag	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen
Waarschuwingen en foutmeldingen	🗹 aan 🗆 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen van waarschuwingen en foutmeldin- gen met betrekking tot temperatuurgebeurtenissen.
Alarm activeert relais	🗹 aan 🗖 uit	uit	Inschakelen/uitschakelen relais voor temperatuurgebeurtenis- sen
Eenheid	°C/°F	°C	Eenheid van meting
Analoge uitgang (BL121)	uit, AO1, AO2, AO3	uit	Wijs een analoge uitgang toe voor temperatuuraflezing
Max. analoge uit (BL121)	-4,0 °C tot 105,0 °C/0,1 °C	105,0 °C	Hoge temperatuurlimiet toegewezen aan 20 mA
Min. analoge uit (BL121)	-5,0 °C tot 104,0 °C/0,1 °C	-5,0 °C	Lage temperatuurlimiet toegewezen aan 4 mA

* Min. instelbare waarde van hoog-alarm is gerelateerd aan laag-alarmwaarde indien ingeschakeld.

** Max. instelbare waarde van laag-alarm is gerelateerd aan hoog-alarmwaarde indien ingeschakeld.





IP-adressering: apparaten op het internet hebben een IP-adres. Geen twee apparaten op hetzelfde netwerk kunnen hetzelfde adres hebben.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is wanneer het instrument de bovenstaande adressen automatisch van de router krijgt. STATIC betekent dat de installateur van het instrument een uniek vast adres toewijst aan de controller. Dit

omvat het invoeren van een 4-cijferig IP-adres, een 4-cijferig netmasker (bijna altijd 255.255.255.0) en het IP-adres van de Gateway (de router die wordt gebruikt om de BL122 met de rest van het internet te verbinden) en het IP-adres van de DNS-server Deze instellingen zijn vereist om Cloud-monitoring van het zwembad mogelijk te maken.

Parameter	Opties	Standaard	Omschrijving
Communicatie	🗹 aan 🗆 uit	aan	Communicatiemodule in of uit schakelen
Netwerktype	ethernet	ethernet	BL122 type netwerkconnectie
IP-addressering	DHCP, static	DHCP	Dynamisch of statisch IP-adres
IP-adres	addr01. addr02. addr03. addr04	192.168.1.254	IP-adres
Netmasker	netm01. netm02. netm03. netm04	255.255.255.0	Netmasker
Gateway	gate01. gate02. gate03. gate04	192.168.1.1	Gateway
DNS-adres	dns01. dns02. dns03. dns04	192.168.1.1	DNS-adres

7.5. Beveiliging

De wachtwoordbeveiliging beschermt tegen ongeautoriseerde configuratiewijzigingen en het wissen van geregistreerde kalibratiegegevens. Eenmaal ingesteld, kan een reeks functies vervolgens niet worden gewijzigd. Deze functie wordt weergegeven door het vergrendelingspictogram op de functietoetsen.

CAL 🛛		Options 8	
General Setup	6	ORP Setup	6
Temperature Setup	6	pH Setup	8

De BL122 biedt een toegevoegde beveiligingsfunctie met wachtwoord voor de deactivering voor externe beveiliging (R_HOLD) (als wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld).

• Selecteer Controllerwachtwoord in het scherm Algemene instellingen en druk op Wijzigen om de functie te activeren.



- Een vijfcijferig wachtwoord moet vervolgens worden ingevoerd.
- Als u de code wilt wijzigen, drukt u op de pijltjestoetsen.
- Als u naar het volgende cijfer wilt gaan, drukt u op de functionele pijltoets.
- Druk op OK om dit te bevestigen.
- Als u het wachtwoord wilt uitschakelen, selecteert u Controllerwachtwoord in het scherm Algemene installatie, voert u
 het wachtwoord in en drukt u op OK. Nadat de juiste wachtwoord is ingevoerd, drukt u op Uitschakelen.



Na vijf mislukte inlogpogingen heeft de controller een hoofdwachtwoord nodig. Het hoofdwachtwoord kan alleen worden verkregen bij Hanna Instruments. Om het wachtwoord te wijzigen vraagt Hanna Instruments de gebruikerscode die u bovenaan het scherm kan teruqvinden.



7.6. Analoge uitgangen BL121

De drie 4-20 mA geïsoleerde stroomuitgangen zijn in de fabriek gekalibreerd en kunnen via het instellingenmenu worden geconfigureerd als pH-, ORP- of temperatuur-uitgangen.



Uni AO2 Analog Uut

ESC

Elke uitgang kan worden uitgeschakeld of geconfigureerd op een parameter en kan worden aangesloten op een datalogger. Het huidige signaal is evenredig aan de toegewezen schaal van de toegewezen parameter. Als u het uitvoersignaal wilt toewijzen, selecteert u de minimum- en maximumgrenswaarden voor de parameter. De maximale en minimale waarden voor elke parameter worden gedefinieerd in het menu Parameterinstellingen.

bled

Select

pH Setup	6	ORP Setup	6	Tempera	ture Setup 🛛 🔓
Startup Dosing Del	ay 2min≜	Analog Out	Disabled 🔺	Unit	*C ≜
Analog Out	Disabled	Max. Analog Out	t 2000 m.V	Analog Out	Disabled
Max, Analog Out	14 pH 🗖	Min. Analog Out	-2000 mV	Max. Analog	0ut 105.0°C
Min. Analog Out	0 pH 🖵	CI2 Tank Input		Min. Analog	;Out -5.0°C 두
ESC	Set	ESC	Set	ESC	Set

Als de pH bijvoorbeeld is toegewezen aan analoge uitvoer 1 (A01) en de minimale en maximale analoge uitvoerlimieten 0 en 14 pH zijn, komt het volledige bereik overeen met 4 en 20 mA, respectivelijk (voorbeeld 1).

Een betere resolutie van analoge uitgang kan worden verkregen als de grenzen zijn ingesteld, waardoor het bereik wordt beperkt (voorbeeld 2).



De uitgangsstroom is ingesteld op 0 mA wanneer de analoge uitgang is uitgeschakeld. Onderbereik genereert 4 mA terwijl een overbereik 20 mA genereert.

8. GEBRUIK

8.1. pH-kalibratie

De controller kan de pH-elektrode automatisch kalibreren op één of twee punten. De elektrode dient gekalibreerd te worden:

- alvorens in het systeem te installeren
- na het vervangen van de elektrode
- als grotere nauwkeurigheid nodig is
- na onderhoud

Gebruik bij het kalibreren telkens verse buffers en voer onderhoud uit zoals vereist.

Voorbereiding

De regelaar/elektrode moet worden gekalibreerd in twee buffers. Kalibreer eerst in pH 7, daarna in pH 4.

Kalibratie van het 1ste punt in pH 7

Ga naar bufferkalibratiemodus door op MENU te drukken, selecteer pH-opties door **V A** te drukken en druk dan op Kalibr. "7.01 pH" knippert op het lcd-scherm.



- Verwijder het beschermdopje van de elektrode. Spoel de elektrode door deze voorzichtig in een schone plastic beker met leidingwater of gedestilleerd water te bewegen.
- Knip een vers zakje HI70007 pH 7-oplossing open en steek de elektrode volledig in het zakje. 'Buffer herkend' verschijnt, gevolgd door de STABIEL en OK-knop.
- Druk OK om het eerste kalibratiepunt te bevestigen.
- Spoel hierna de elektrode met leiding- of gedestilleerd water om vervuiling te voorkomen.

Kalibratie van het 2de punt in pH 4

- Knip een vers zakje HI70004 pH 4-oplossing open en steek de elektrode volledig in het zakje.
- Automatisch begint 7,01 pH te knipperen. 'Buffer herkend' verschijnt, gevolgd door de Stabiel- en OK-knop.
- Druk OK om de Kalibratie te voltooien.
- Spoel hierna de elektrode met leiding- of gedestilleerd water.

Het volgende scherm verschijnt kort waarna het terugkeert naar het menu. Druk op MENU om terug te keren naar het meetscherm.



De kalibratie kan worden gewist op elk gewenst moment, door het invoeren van de kalibratie en op WIS te drukken. Een waarschuwing zal verschijnen en de bevestiging wordt gevraagd. Druk op JA om te bevestigen of NEE om af te sluiten en terug te keren naar het kalibratiescherm.



Als de temperatuursensor extreme waarden afleest tijdens kalibratie of als die gebroken is, zal de 25,0 °C temperatuur beginnen knipperen, en de regelaar zal deze temperatuur compenseren.

Calibrate 1st point				
4.01pH				
22 m V	4.00	pH		
Stable	///	≥25.0°(≦		
ESC		CFM		

Mogelijke foutmeldingen tijdens bufferkalibratie

'Verkeerde buffer' verschijnt wanneer het verschil tussen de pH en de waarde van de geselecteerde buffer te groot is. Als deze foutmelding wordt weergegeven, controleer dan of u de juiste kalibratiebuffer hebt geselecteerd en de gewenste buffer hebt gebruikt.



'Ongeldige helling' verschijnt wanneer de berekende helling ('slope') niet binnen het aanvaardbare bereik valt.



'Reinig elektrode' duidt op slechte prestaties van de elektrode (compensatie/offset buiten aanvaard bereik, of slope onder aanvaarde ondergrens). Regelmatig reinigen van de elektrode verbetert de respons. Herhaal de kalibratie na het reinigen.



'Geen buffer gedetecteerd': dit bericht verschijnt als de elektrode geen buffer heeft gevonden.



Proceskalibratie pH

Door een proceskalibratie kan u de gemeten pH-waarde doen overeenstemmen met een andere waarde (bv. van een draagbare meter) zonder de elektrode uit het zadel of de doorstroomcel te halen.

Voor de proceskalibratiemodus: druk op MENU vanuit meetmodus. Selecteer de pH-opties door op de pijltjes-toetsen te drukken en druk op Kalibr. voor de bufferkalibratie en daarna op de Proces-toets.

De toetsen WIS en Proces worden alleen weergegeven als er al een bufferkalibratie is uitgevoerd.

De proceskalibratie gebeurt op één punt, dat kan worden geselecteerd met de pijltjes-toetsen.



Foutmeldingen proceskalibratie pH

Venster maximaal: deze boodschap verschijnt als de limieten (maximum of minimum) bereikt zijn.



Inconsistentie: verschijnt als de pH-waarde buiten bereik is.



Kalibratiepunt instellen: verschijnt als met de pijltjestoetsen de maximale waarde is bereikt. Het instelpunt wordt automa-

tisch aangepast naar het maximale.



8.2. ORP-kalibratie

Als zowel pH- als ORP-kalibratie vereist is, moet u eerst de pH-waarde kalibreren. Een pH-kalibratie kan onnauwkeurige metingen opleveren als de sonde eerst in de ORP-standaard werd gebruikt.

Voorbereiding

- Spoel de elektrode door deze voorzichtig in een schone plastic beker met leiding- of gedestilleerd water te bewegen.
- Knip een vers zakje HI70022 ORP 470 mV-testoplossing open en steek de elektrode volledig in het zakje.
- Stel de waarde in met de pijltjestoetsen, wacht tot het onstabiel- ikoontje verdwijnt en 'Stabiel' verschijnt en druk op OK om de kalibratie te bevestigen.



- Spoel hierna de elektrode met leiding- of gedestilleerd water om vervuiling te voorkomen.
- Als er een kalibratie bestaat kan die worden gewist door op de WIS-toetst drukken. Een waarschuwing zal verschijnen en er wordt om bevestiging gevraagd.
- Druk op JA om te bevestigen of NEE om af te sluiten en terug te keren naar het kalibratiescherm.



Na het wissen van de kalibratie verschijnt het volgende bericht:



Na het indrukken van OK in kalibratie verschijnt het volgende scherm.



8.3. GLP-informatie

Goede laboratoriumpraktijk (GLP) is een soort kwaliteitscontrole gebruikt om uniformiteit van elektrodekalibraties en metingen te garanderen. De GLP-informatie kan worden geopend door op MENU te drukken, en vervolgens pH-opties of ORP-opties met de pijltjes-toetsen en dan te drukken op GLP.

Als er geen kalibratie werd uitgevoerd, verschijnt de boodschap Geen kal. beschikbaar (No calibration available).

GLP pH	
No calibration available	
ESC	

De informatie in GLP wordt weergegeven in één scherm voor pH. De informatie in GLP wordt weergegeven op één scherm voor ORP.



8.4. Meten

Start de circulatiepomp. Verifieer dat de stroomcel vult en leegloopt (BL12x-20). Na het opstellen van de regelaar, elektrode en alle bijbehorende accessoires is het systeem klaar om te testen. Druk op de aan/uit-knop om de regelaar te starten. Nadat de initialisatie is voltooid, toont de regelaar het meetscherm.



Start de circulatiepomp. Verifieer dat de stroomcel vult en leegloopt (BL12x-20). Na het opstellen van de regelaar, elektrode en alle bijbehorende accessoires is het systeem klaar om te testen. Druk op de aan/uit-knop om de regelaar te starten. Nadat de initialisatie is voltooid, toont de regelaar het meetscherm.



Selecteer nu de manuele modus. Start (prime) de pompen, controleer de werking en kijk of er geen lekken zijn. Kranen dienen misschien nog stevig aangedraaid te worden. Controleer of reagentia gepompt worden door het selecteren van de pH- en daarna de ORP-pomp. Om extra tijd voor de handmatige pomp toe te voegen druk +10s. Druk MENU om te verifiëren of de elektrode meet: pH, mV en temperatuur zouden moeten worden weergegeven.

- Als AUTO wordt ingedrukt gaat de regelaar naar het meetscherm en selecteert de automatische functie voor de pompen.
- Als MANUEEL wordt ingedrukt, gaat de regelaar naar het menu-scherm, zodat de pompstatus handmatig kan worden ingesteld. Druk na het instellen van de pompen op MENU om het meetscherm te openen.

De parameters gemeten door de Security Pool Plus kunnen worden gevisualiseerd op drie manieren. In meetmodus worden de volgende schermen weergegeven wanneer u drukt op de pijltjestoetsen.

Alle parameters

Standaard scherm dat alle gemeten parameters weergeeft. Telkens de regelaar wordt opgestart wordt dit scherm weergegeven.



Enkelvoudige parameter

Dit scherm is beter zichtbaar vanop afstand. pH, ORP en temperatuur worden afwisselend getoond, elke 3 seconden.



Actuele grafiek

Dit scherm is een grafische weergave van de laatste meting van de geselecteerde parameters. De eerste functietoets selecteert de parameter, terwijl in de titelbalk de huidige waarde van de geselecteerde parameter verschijnt.



De statusbalk toont hetvolgende in de meetmodus:

BL121			BL122			
€ 62s	ŧ	MANUAL 🕑	€62s	۳	MANUAL 🖲	Pompen manueel
9	ŧ	TANK 🛈	•	۳	TANKO	Tankstatus
٩	ŧ	wait pH O	•	<u>ہ</u>	wait pH O	ORP wacht totdat pH instelpunt bereikt
G ALARM	ŧ	alarm@	G ALARM	۳	alarm@	Alarm pompen
@ !	ŧ	wait pH O	@ !	ہ ے	wait pH O	Actieve waarschuwingen
•HOLD	ŧ	HOLD 🕑	@ HOLD	۳_م	HOLD 🕒	De recirculatiepomp werkt niet
			GR HOLD	<u>ہ</u>	RHOLD ●	HOLD werd van op afstand geactiveerd.

Schermberichten BL122

	aan het verbinden
5-9	verbonden
б×-9	verbinding verbroken, netwerkprobleem
۶! ⁹	verbinding verbroken, Cloud -probleem
\\ // 	berichten aan het verzenden
فبنع	uit

8.5. Werkmodi controller

Controllermenu

Het controllermenu is gegroepeerd in zeven categorieën:

- Pompregeling zuur (of base) •
- Pompreaeling chloor •
- pH-opties (KAL, Setup, GLP) ORP-opties (KAL, Setup, GLP)
- Temperatuuropties (instelling)
- Hanna Cloud-opties (BL122)
- Algemene opties

8.6. Regelmodus

De regelmodus is de normale werkmodus. Tijdens de regelmodus vervult de controller volgende hoofdtaken:

- leest de informatie van elektrode HI1036 en laat deze zien op het scherm •
- de proportionele bediening van de pompen volgens instellingen pH- en ORP-dosering •
- regelt de alarmrelais en genereert de analoge uitgangen (enkel BL121) volgens de instellingen •
- verzend gegevens naar Hanna Cloud •
- weergave actieve aebeurtenissen op het scherm •
- reaelina van de led's •
- zorgt voor ORP-blokkering (ORP-regeling wordt enkel uitgevoerd wanneer pH-instelpunt bereikt of overschreden is) logt automatisch pH/ORP/temperatuur, laatste kalibratiegegevens, configuratie-instellingen en gebeurtenisgegevens.
- •
- laat toegang toe tot de geregistreerde gegevens in weergave/uitvoer/grafische modus •

In de reaelmodus worden de doseerpompen aereaeld volaens de proportionele modus, afhankelijk van de doserinasparameters pH en ORP. De proportionele band regelt de aan/uit-tijd van de pomp binnen de band. De pomp blijft continu op het instelpunt. Als het instelpunt wordt benaderd, is de pomp minder actief. In de regelmodus wordt de overdosisveiligheidstimer uitgevoerd en gereset wanneer het instelpunt is bereikt.

	рН	ORP
Doseertype	zuur/base	
Instelpunt	6,00 — 8,00 pH	200-900 mV
Proportionele band	0,1-2,0 pH	10-200 mV

Het verschil tussen instelpunt en gemeten waarde wordt periodiek geëvalueerd en een nieuwe dosering wordt berekend. De onderstaande grafiek laat zien hoe de dosering afhankelijk is van dit verschil.



Een volledige beschrijving van de pH- en ORP-regeling:





pH/chloor (regeling en pomp uit) (regeling en pomp aan)

Relais aan (geen alarm). Analoge uitgangen volgen de toegewezen parameters op basis van de instellingen (enkel BL121). De regelmodus is uitgeschakeld:

- onmiddellijk na het aanzetten voor de ingestelde tijd in pH/ORP-instellingen
- wanneer de zuurpomp is uitgeschakeld (handmatig aangestuurd)
- als één of meer hoog/laag-alarmen en/of procesfouten actief zijn wanneer Hold of Remote Hold actief is
- de werking van de pomp heeft de tijd overschreden die is ingesteld in de veiligheidstimer •
- bij openen van Instellingen

Manuele/automatische pompsturing voor pH- of chloorregeling

Elke pomp kan worden ingesteld op manuele besturing door het selecteren van de AAN 10s/UIT-opties.

Wanneer AAN 10s is geselecteerd, draait de pomp continu voor 10 seconden. Als u de tijd tot 90 seconden wilt verhogen, drukt u op de knop 10s. De resterende tijd wordt weergegeven naast de geselecteerde pomp in het menu. Als u op de UITknop drukt, wordt de pomp gestopt. Als u wilt terugkeren naar de automatische modus, selecteert u Automatisch voor elke pomp. In de automatische modus worden de pompen geactiveerd wanneer de meting de ingestelde waarde bereikt.

8.7. Loggen

Het reaistratiesysteem heeft een automatische modus die alle belanariike parameters (pH, ORP, temperatuur) en de volaende gebeurtenissen opslaat:

- hoge & lage alarmen
- overdoseringsfout
- wachtingang-gebeurtenissen (hold) •
- remote hold •
- laag niveau tanks •
- manuele modus •
- stroomfout
- heraansluiten elektrode

Geregistreerde gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen. Een nieuwe log wordt gegenereerd als één van de volgende instellingen wordt gewijzigd: ID, datum/tijd, decimale scheiding of een instelling in het pH/ORP/temperatuur-me-NU.

8.8. Log bekijken

Alle geregistreerde gegevens kunnen worden bekeken in standaard of grafische modus.

 Als u toegang wilt krijgen tot de geregistreerde gegevens, drukt u op de pijltjestoetsen vanuit de meetmodus om de plotmodus weer te geven. Druk op de Log RCL-knop.



- De controller kan maximaal 100 loas bevatten.
- Een kort overzicht met alle beschikbare dagen van de logs wordt getoond.

Log	Rec	all Su	IMM	ary	
001.	202	0-02-3	25.03		1
002.	202	0-02-;	25 02		
003.	2020	0-02-3	25 01		
004.	202	0-02-2	25		₹
ES	3C	[PI	ot	>	

• Meerdere logs van dezelfde dag kunnen worden weergegeven als de instellingen worden veranderd met verschillende index.



Er zijn twee schermen van waaruit er toegang is voor de Log-functies. Om te bladeren tussen de schermen gebruik de \rightarrow en \leftarrow toetsen.

- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste dag te selecteren.
- Om de logs te bekijken in grafische modus, druk GRAFISCH.
- Om de logs te bekijken in normale modus, druk DETAILS. De geregistreerde waarden worden weergegeven: pH, ORP en temperatuur. Druk op de pijltjestoetsen om door de gegevens te bladeren. In de rechterbovenhoek van de titelbalk wordt het huidige indexnummer weergegeven.





Er zijn drie schermen waar gegevens worden weergegeven.

• Door op '1 of 2', '2 of 3' en '3 of 3' te drukken worden verdere details weergegeven. Op elk moment kan de grafische weergave worden geactiveerd door op Grafisch te drukken.

L06: 2019-02 [,]	-20	ŧ	1
Smpls: 2842	Time:	00:0	0:06
Manual: No	Power	Fail:	No
Hold: R & In			
ESC	Plot	27	3

L06: 2020-02-25	02 🖨	1
Aci	CI2	
Overtime:	No	No
Tank level:	No	No
Fee Die		0/0

• Als in het samenvattingsscherm de Optie-toets wordt ingedrukt, wordt het volgende scherm weergegeven.

b:20022503.csv	
Export current log file	
Export all log files	
Delete all log files	
-	
Fee	

- Gebruikers kunnen één van de drie opties selecteren: huidig log exporteren, alle logs exporteren, alle logs verwijderen.
- Draai de USB-cover los om de USB-sleutel in te voeren.
- Druk op OK om door te gaan of ESC om terug te keren naar het vorige scherm.
- Wanneer een exportoptie is geselecteerd, wordt 'Overdracht in uitvoering' weergegeven op het scherm terwijl de gegevens worden overgedragen en opgeslagen op de USB-sleutel. De gegevens worden opgeslagen in een map die is vernoemd naar het controller-ID.

b:20022503.csv	b:20022503.csv
Export current log file	Export current log file
Export all log files	Export all log files
Delete all log files	Delete all log files
ESC CEM	ESC CEM

Alle logsn kunnen worden verwijderd door de optie Verwijderen te selecteren en op OK te drukken.



Gelogde gegevens worden geformatteerd als een bestand met kommagescheiden waarden (*.csv) dat kan worden geopend

met elke tekstverwerker of spreadsheetsoftware. Klik op de gewenste log om gegevens te bekijken. Logs worden aangeduid met jaar, maand, dag en indexcode (bv. 16022500.csv). Geadviseerde instellingen voor het juiste formaat: komma of punt, West-Europese tekenset (ISO-88859-1) en Engels. Pas lettertype of kolombreedte aan naar behoren.

9. GEBEURTENISMANAGEMENT

De controller heeft een intuïtief en gebruiksvriendelijk gebeurtenismanagement dat een snelle en gemakkelijke identificatie van gebeurtenisbronnen mogelijk maakt. De signalering gebeurt door door status- en service-led's op het voorpaneel en door de alarmrelaisstatus.

De STATUS-led geeft de status aan zoals een verkeerslicht. Groen = ok, geel = aandacht, rood = fout. De SERVICE-led geeft aan dat onderhoud nodig is.

Alle actieve gebeurtenissen kunnen gemakkelijk gevisualiseerd worden door een druk op de HELP-toets terwijl in parameterweergave. Vier gebeurteniscategorieën worden beheerd door de controller en een aantal van hen kan worden gefilterd met behulp van de instellingsopties.

- ! Waarschuwing niet kritiek: opstartvertraging actief, geen gebruikerskalibratie, stroomtoevoer mislukt, hoge en lage alarmen
- A Alarmparameterwaarden overschrijden de hoge en lage limieten
- 🗷 Procesfouten: buiten bereik, flow switch actief, tankniveau-ingang actief
- Systeemfouten kritiek

9.1. Waarschuwing

Deze soorten gebeurtenissen hebben betrekking op niet-kritieke gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en waarover de gebruiker moet worden ingelicht.

- Geen pH-gebruikerskalibratie (kalibratie geannuleerd). Enkel actief als "Menu\pH-opties\Waarsch. en fouten ⊠".
- Geen ORP-gebruikerskalibratie (kalibratie geannuleerd). Enkel actief als "Menu\ORP-opties\Waarsch. en fouten ⊠".
- pH-regeling vertraagde start (zuurregulator vertraagd na aanschakelen)
- ORP-regeling vertraagde start (Cl2-regulator vertraagd na aanschakelen)
- Waarschuwingen hoge/lage pH/ORP/temp. Actief als gewenst alarm aan staat, alarmniveau overschreden is en timeout-instelling voor in gang zetten alarm niet overschreden is. "Menu/Algemeen/Timeout gebeurten. x min".
- Doseervertraging oververhitting (pompregeling uit door oververhitting). Enkel actief als pomptemperatuur boven het geaccepteerde niveau is.
- Čommunicatie uitgeschakeld (BL122)
- Geen connectie met Hanna Cloud (BL122)

Specificaties voor waarschuwingen

- Waarschuwingen met betrekking tot pH/ORP/temperatuur alleen indien ingeschakeld.
- De alarmrelais wordt niet gestuurd door waarschuwingsgebeurtenissen
- De zoemer wordt niet gestuurd door waarschuwingsgebeurtenissen
- De waarschuwing beïnvloedt de dosering niet.
- De waarschuwingen worden getoond door een "!" naast het pomppictogram.
- De hulpfunctie van het meetscherm zal de actieve waarschuwingen weergeven

Alarmen

Dit type gebeurtenis is gerelateerd aan het overschrijden van de boven- en ondergrens, gedefinieerd voor elke parameter: pH, ORP en temperatuur. Voor elk alarm kan u de waarde instellen en in/uitschakelen via het parameteroptiemenu.

9.2. Alarmspecificaties

- Alarmen alleen indien ingeschakeld.
- Het alarm wordt onmiddellijk geactiveerd als "Timeout op 0 min" ingesteld is, of anders na de ingestelde tijd.
- Alarmcontrole gebeurt elke seconde na een nieuwe meetcyclus.
- Het alarm wordt geactiveerd, indien aanhoudend probleem (min. 5 opeenvolgende metingen).
- De alarmrelais is actief als "Menu\pH-opties\Alarm activeert relais du voor pH-alarmen "Ménu\ORP-opties\Alarm activeert relais du voor ORP-alarmen "Menu\Temperatuuropties\Alarm activeert relais du voor temperatuuralarmen

- Telkens het alarm geactiveerd wordt klinkt een biepgeluid, indien: "Menu\Algemeen\Alarm- en foutgeluiden 🗹"
- Alle alarmen worden geregistreerd en kunnen bekeken worden in de logs.
- De logperiode is langer dan de meetperiode. Alle alarmcondities worden opgeslagen tussen twee logperiodes, zelfs als de alarmconditie bij de eerste logging niet meer geldig is na het alarm.

Elke alarmtoestand zal het doseren stoppen en de oorzaak wordt gesignaleerd door:

- een ikoon Ŧ(hoog alarm) ±(laag alarm) dicht bij de waarde die oorzaak was
- de ALARM-led knippert rood
- de SERVICE-led knippert
- de status-led van de regulatorpomp is uit
- een alarmmelding wordt weergegeven dicht bij het pomppictogram
- een Help-scherm geeft de actieve alarmen weer

9.3. Procesfouten

Dit soort gebeurtenissen is gerelateerd aan mogelijke procesfouten die kunnen optreden en die invloed kunnen hebben op de pH-, ORP-regeling of beide. De huidige procesfouten zijn:

- Geen elektrodeconn.: de elektrode is niet geconnecteerd.
- Hold-ingang actief (de recirculatiepomp werkt niet) wordt alleen geactiveerd als Hold-ingang is ingeschakeld.
- Remote Hold (deactiveren van de pompen) kan op afstand worden geactiveerd door de gebruiker door het vakje Remote Hold aan te vinken op het tabblad Algemene instellingen. Nadat het is geactiveerd, verschijnt een bericht. Het kan direct worden geannuleerd door JA of LATER te beantwoorden door op de R-HOLD-knop te drukken die beschikbaar is in "Menu\Hanna Cloud-optie".





- pH over/onder bereik: enkel indien "Menu\pH-opties\Waarsch. en fouten ☑"
- ORP over/onder bereik: enkel indien "Menu\ORP-opties\Waarsch. en fouten ⊠"
- Temp. over/onder bereik: enkel indien "Menu\Temperatuuropties\Waarsch. en fouten ⊠"
- Laag niveau zuurtank: indien "Menu\pH-opties\Instelling\Ingang zuurtank ⊠" en "Menu\pH-opties\Instelling\Waarsch. en fouten ⊠"

- ORP -timeout: indien de chloorpomp continu doseert voor meer dan de opgegeven waarde in de instellingen: "Menu\ ORP-opties\Instelling\Timeout xxxmin" en "Menu\ORP-opties\Instelling\Waarsch. en fouten ☑"
- pH/ORP-timeoutfouten worden alleen gewist bij het opnieuw opstarten van de controller of bij handmatige regeling.
- De timeout wordt opnieuw ingesteld als de Hold-ingang actief is.

Specificaties voor procesfouten

- Procesfoutcontrole enkel indien actief.
- ¥ 👘 "Geen elektrode" en "Flow switch actief" zijn niet afhankelijk van instellingen "Waarsch. en fouten 🗹".
- Een actief alarm activeert het alarmrelais als 'Alarm Activeert Relais' wordt ingeschakeld. Voorbeeld: "Menu\pH-opties\ Alarm activeert relais ☑" voor pH-gerelateerde fouten.
- Er klinkt een geluid telkens een foutmelding zich voordoet als "Menu\Algemeen\Alarm- en foutgeluiden ⊠"
- Alle alarmen worden geregistreerd en kunnen bekeken worden in Bekijk log.

Elke alarmtoestand zal het doseren stoppen en de oorzaak wordt gesignaleerd door:

• STATUS-led wordt rood en het SERVICE-lampje knippert

de status-led van de regulatorpomp is uit •

Een alarmmelding wordt weergegeven dicht bij het pomppictogram:

- ERROR voor 'buiten bereik' en 'timeout'-fouten
- TANK laag tankniveau
- R-HOLD knippert Hold-modus op afstand aeactiveerd •
- HOLD wachtingang (recirculatiepomp)
 een helpscherm geeft de actieve alarmen weer

9.4. Systeemfouten

Dit type gebeurtenissen wordt continu gevolgd en indien één of meer fouten plaatsvinden komt de regelaar in foutmodus om onvoorspelbaar gedrag te voorkomen. In foutmodus:

- stoppen de pompen •
- stopt het loggen •
- activeert de alarmrelais (relais niet onder stroom) •
- wordt een biepgeluid gegenereerd •
- de ALARM-led flikkert rood •
- de SERVICE-led is aan ٠
- verschijnt een foutmelding met een code

Foutcodes

- 0x0002 Eeprom-storingen
- 0x0100 24 V stroomtoevoer buiten bereik •
- 0x0200 5 V stroomtoevoer buiten bereik
- 0x0400 3 V stroomtoevoer buiten bereik
- 0x0800 Het USB-stroomverbruik ligt buiten het bereik
- 0x2000 voedingsspanning elektrode buiten bereik •
- 0x4000 3 V stroomtoevoer buiten bereik (BL121) •
- 0x8000 thermische hardwarebeschermina is actiéf
- Ox40000 interne temperatuur heeft storingen



Dit scherm blokkeert de toegang tot de andere schermen. Volgende tabel beschrijft de status van de led's, doserende pompen en meet- en logprocessen voor verschillende besturingsmodussen.

				Led's			Doseerpomp			_
Modes	Gebeurtenissen		ALARM	SERVICE	рH	CI2	pН	CI2	Meten	Logger
	Doseervertraging bij opsta	rten					uit	uit	+	+
	Geen dosering	Geen dosering					auto-uit	auto-uit	+	+
	Zuurdosering				₽		auto-aan	auto-uit	+	+
	Cl2-dosering					\$	auto-uit	auto-aan	+	+
	Pump Cl2 manueel	"H/L alarm actief I"	\diamond			\$	auto-wacht	man. uit/aan	+	+
		inactief				\$	auto-wacht	man. uit/aan	+	+
_	Pomp pH manueel	H/L alarm actief	\diamond		₽		man. uit/aan	auto-wacht	+	+
S		inactief			≎		man. uit/aan	auto-wacht	+	+
	Waarschuwingen	hoge pH	₽				auto-aan	uit	+	+
		lage pH	\diamond			(\$)	auto-uit	aan	+	+
		hoge ORP	\diamond				auto-uit	aan	+	+
		lage ORP	\Diamond			\$	auto-uit	aan	+	+
		hoge/lage temp.	₽		(\$)	(\$)	auto	auto	+	+
	Geen logs (geen alarmen)			\Diamond	(¢)	(\$)	auto	auto	+	
	No cloud-connectie (geen alarmen)			\$	(\$)	(\$)	auto	auto	+	

				Led's			Dosee	rpomp		_
Modes	Gebeurtenissen		ALARM	SERVICE	рН	CI2	рН	Cl2	Meten	Logger
9	pH- of ORP-gebruikerskalib	ratie					uit	uit	+	
위	Aanpassen instellingen (SET	UP)					uit	uit	+	
	7romp.gap	H/L-alarm actief	\Diamond				manueel-aan	manueel-uit	+	+
		inactief					manueel-aan	manueel-uit	+	+
	(12 nome gan	H/L-alarm actief	٢			₽	manueel-uit	manueel-aan	+	+
N		inactief				₽	manueel-uit	manueel-aan	+	+
MA	Daida nomnon ann	H/L-alarm actief	\$		₽	₽	manueel-aan	manueel-aan	+	+
	peide houtbeu dau	inactief			\$	٥	manueel-aan	manueel-aan	+	+
	Geen elektrode		\Diamond		(\$)	(\$)	manueel	manueel	+	+
		hoge/lage pH	\Diamond	₽			auto-uit	auto-uit	+	+
	Alarm	hoge/lage ORP	\Diamond	\diamond			auto-uit	auto-uit	+	+
		hoge/lage temp.	\Box	\Diamond			auto-uit	auto-uit	+	+
	Hold in	H/L-waarsch. of alarm actief	\Box				auto-uit	auto-uit	+	+
		inactief					auto-uit	auto-uit	+	+
	Remote hold	vanop afstand geactiveerd					auto-uit	auto-uit	+	+
	Timeout pH	H/L-waarsch. of alarm actief	۵	₽			auto-uit	auto-uit	+	+
-		inactief		₽			auto-uit	auto-uit	+	+
EOU	Timoout (12	H/L-waarsch. of alarm actief	\Diamond	₽			auto-uit	auto-uit	+	+
RM S-		inactief		₽			auto-uit	auto-uit	+	+
OCE ALA	Laga niyogu zuurtank	H/L-waarsch. of alarm actief	\diamond	\Diamond			auto-uit	auto-uit	+	+
L R	Laag niveau zuurialik	inactief		\Box			auto-uit	auto-uit	+	+
∞	Laag niveau Cl2-tank	H/L-waarsch. of alarm actief	\Diamond	₽	(\$)		auto	auto-uit	+	+
		inactief		₽	(\$)		auto	auto-uit	+	+
	pH onder/boven bereik		\Diamond	\diamond			auto-uit	auto-uit	+	+
	ORP onder/boven bereik		\Diamond	₽			auto-uit	auto-uit	+	+
	Temp. onder/boven bereik		٥	\Diamond			auto-uit	auto-uit	+	+
	Geen elektrode		\diamond	\Diamond			auto-uit	auto-uit	+	
	Geen fabriekskalibratie		\Box	\Box			auto-uit	auto-uit	+	+
	Geen gebruikerskalibratie		۵	₽			auto-uit	auto-uit	+	+
SYSTEEM Kritieke hardwarefouten (stroom, interne temp., I2C)		۵				uit	uit	+		

🌣 knippert bij manueel-aan, uit bij manueel-uit(🌣) afhankelijk van pH/ORP-status

10. ONDERHOUD

10.1. Conditionering en onderhoud elektrode

Voorbereiding

Verwijder de elektrodebeschermdop. Wees niet ongerust als er zoutlagen aanwezig zijn. Dit is normaal bij elektroden en verdwijnt na spoelen met water. Tijdens het transport kunnen zich kleine luchtbelletjes in de glazen bol hebben gevormd waardoor de elektrode niet goed kan werken. Deze kunnen verwijderd worden door 'neerschudden' van de elektrode zoals bij een glazen thermometer. Als de bol en/of junctie droog staan, dompel de elektrode in H170300 bewaaroplossing voor minstens één uur.

Opslag

Om verstoppingen te minimaliseren en te zorgen voor een snelle reactietijd, moet de glazen bol en de junctie vochtig gehouden worden en mag die nooit uitdrogen. Dit kan door de elektrode steeds ondergedompeld te houden.

Wanneer niet in gebruik, vervang de oplossing in de beschermkap met een paar druppels HI70300 bewaaroplossing.

Volg de voorbereidingsprocedure hierboven alvorens te meten.O

Sewaar de elektrode NOOIT in gedistilleerd of gedemineraliseerd water.

10.2. Vervangen van pompslangen

Voor het vervangen van de pompslangen moet u te allen tijde beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Volg de onderstaande stappen.

- Schakel de controller uit.
- De pomp moet worden losgekoppeld van de slangen. Schroef het afdekplaatje los.
- •



Vanaf de linkerkant van de pomp, pak de slang en draai de pomprotor handmatig naar rechts, totdat de slang is • verwijderd.



- Neem de nieuwe slang en plaats ze aan de linkerkant van de pomp en draai de pomp handmatig naar rechts totdat ze • op de pomp past.
- Bevestig daarna de plastic houder aan de rechter- en linkerkant. •





- Schroef het afdekplaatje terug vast.
- Sluit de slangen terug aan. •



11. ACCESSOIRES

- BL120-200 aanzuigfilter
- BL120-201

injector, 1/2" draad aanzuigleiding PVC crystal voor BL2,2-2, 100 m injectieleiding PE crystal voor BL2,2-2, 100 m BL120-204

BL120-205



injectorzadel voor 50 mm diameter buis, 1/2" draad BL120-250 BL120-263 injectorzadel voor 63 mm diameter buis, 1/2" draad injectorzadel voor 75 mm diameter buis, 1/2" draad BL120-275 BL120-300 slangenkit peristaltische pomp (2) BL120-301 rotor peristaltische pomp BL120-302 afdekplaatje met schroef BL120-401 kraan doorstroomcel BL120-402 slangen doorstroomcel (10 m) BL120-410 doorstroomcel voor BL121 en BL122 BL120-411 paneel voor doorstroomcel BL120-450 doorstroomcelkit voor 50 mm diameter buis doorstroomcelkit voor 63 mm diameter buis BL120-463 BL120-475 doorstroomcelkit voor 75 mm diameter buis BL120-500 elektrodehouderkit (O-ring, moer, adapter) elektrodeaanboorzadel voor 50 mm diameter buis, 1-1/4" draad BL120-550 BL120-563 elektrodeaanboorzadel voor 63 mm diameter buis, 1-1/4" draad BL120-575 elektrodeaanboorzadel voor 75 mm diameter buis, 1-1/4" draad plastic tussenstuk 2 x 1/2" met O-ringen BL120-601 metaal tussenstuk 12 x 1/2'' (2) BL120-602 BL120-603 plastic elleboog voor doorstroomcel BL120-604 O-ring voor doorstroomcel BL120-605 metalen nippel 12X1/4' voor BL120-410 doorstroomcel onderhoudskit (5 zakjes) BL123-70 CAP1006 reserve dop voor elektrode HI1036 H11036-1802 elektrode pH/ORP/temperatuur/aardingspin 2 m kabel HI1036-1805 elektrode pH/ORP/temperatuur/aardingspin 5 m kabel HI1036-1810 elektrode pH/ORP/temperatuur/aardingspin 10 m kabel HI1036-1815 elektrode pH/ORP/temperatuur/aardingspin 15 m kabel HI1036-1820 elektrode pH/ORP/temperatuur/aardingspin 20 m kabel HI70004P zakjes pH 4,01 buffer, 20 ml (25) HI70007P zakjes pH 7,01 buffer, 20 ml (25) zakjes pH 10,01, 20 ml (25) HI70010P HI70022P ORP-testoplossing, 470 mV bij 20 °C, 20 ml (25) LEKBAK/60 lekbak in PP voor zuur en vloeibaar chloor, 600 x 400 x 325 mm, 60 l O-RING806 afdichtingsring voor HI1036-180x SP121-99 sd-kaart voor BL12x

12. CERTIFICERING

Dit product voldoet aan alle Europese richtlijnen.

Het product mag niet behandeld worden als huishoudelijk afval. Lever het product in bij het geschikte inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur, waardoor de natuurlijke bronnen behouden blijven.

Dit product bevat batterijen. Verwijder deze niet via het huishoudelijk afval. Lever ze in bij het geschikte inzamelpunt voor recyclage.

De correcte product- en batterijverwijdering voorkomt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die veroorzaakt kunnen worden door incorrecte omgang. Voor meer informatie, neem contact op met de lokale vuilophaaldienst van uw stad of de aankooplocatie.

13. GARANTIE

Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies.

Elektroden en probes hebben een garantie van zes maanden. De garantie is beperkt tot kosteloos herstellen of vervangen.



X

39

Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud wordt niet gedekt.

Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten.

Hanna Instruments Nederland

Betuwehaven 6 NL-3433 PV Nieuwegein + 31 (0)30-289 68 42 info@hannainstruments.nl www.hannainstruments.nl

Hanna Instruments België

Winninglaan 8 BE-9140 Temse + 32 (0)3 710 93 40 info@hannainstruments.be www.hannainstruments.be

